

齿轮泵轴泄漏处理方案

齿轮泵轴芯处泄漏主要是密封环磨损导致，如图所以位置

更换密封环步骤如下：

- 1、将齿轮泵头与底座固定螺丝拆掉，泵头移到空旷位置。
- 2、用适合的拉马将泵头上的联轴器卸下，注意小心操作，以免损坏联轴器。
- 3、把齿轮泵轴芯处固紧密封环两颗螺丝卸掉，将固定块取下。
- 4、将已经损坏的密封环取出，清理干净。
- 5、将新密封圈小心的通过轴放到指定位置。
- 6、重新装上固定块，上螺丝。注：不可拧太紧，以免压坏密封环。
- 7、装上联轴器，把齿轮泵头放回底座，调安联轴器间隔，上紧其与底座固定螺母。
- 8、试运行，如果还有泄漏，再缓缓旋固定块紧螺丝，直至不再泄漏为止。

